


三菱電機パッケージエアコン対応

# タッチパネル式空調コントローラー

# 取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200



### もくじ

1. お使いになる前に
(1)安全のために必ずお守りください・・・・・1
(2)各部のなまえ・・・・・・3
2. 使いかた
(1)運転状態の確認・・・・・・・9
(a)フロアの運転状態をモニタする・・・・・・9
(b)他のフロアの運転状態をモニタする··10
(c)ブロック別に運転状態をモニタする·•13
(d)全館の運転状態をモニタする·····14
(2)運転・停止について・・・・・・15
(a)グループ別、運転·停止について·····15
(b)フロアー括、運転・停止について・・・・・17
(c)ブロック一括、運転・停止について・・・・19
(d)全館一括、運転・停止について・・・・・・21
(3)室温調整のしかた・・・・・・・23
(a)グループ別に設定温度をかえる····-23
(4)各種設定のしかた・・・・・・25
(a)グループ別に運転モード/連動換気/
風向/風速の設定をする・・・・・・25
3. 使いこなすには
(1)リモコンの操作禁止設定について・・・・・26
(2)画面のコピーについて・・・・・・27
4. お手入れのしかた・困ったときに
(1)お手入れ・・・・・・28
(a)画面のお掃除をする・・・・・・28
(2)こんな時には・Q&A・・・・・・29
(a)画面のようすがいつもとちがう・・・・・29
(b)故障かな?と思ったら・・・・・・31
(3)移設・工事・点検について・・・・・・32
(4)仕様33
倶証レアフターサービュ

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ●お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- ●お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

★三菱電機エンジニアリング株式会社

## お使いになる前に

### 安全のために必ずお守りください

■表示と内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険と損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。


この表示の欄は、取扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負うことが 想定される危害の程度」の内容です。

この表示の欄は、取扱いを誤った場合、使用者が「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害の程度」の内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

"図記号"の意味は次の通りです。

絶対に行わないでください。





必ず指示に従い、行ってください。



必ずアース工事を行ってください。



絶対に水にぬらさないでください。

必 ずお

守りくださ

必

ずお

守りくださ

据

付

け

Ł

0

注 意

事

項

絶対にぬれた手で触れないでください。

●お客様自身で据付や電気・配線工事をしない



据付や電気・配線工事等は販売店、または専門業者にご依頼ください。お客様自 身で工事され不備があると感電、火災等の原因になります。

据付禁止

●据付状態を確認する



本機が落下しないよう、堅固な場所に固定されていることをご確認ください。

●アース (接地) を確実に行う



アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

用

使

上

ഗ

注

意

●異常時は運転を停止して、電源スイッチを切る



異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。異常時は運転を停 止して、電源スイッチをきり、お買上の販売店にご連絡ください。

●周辺機器についてはその据付説明書や取扱説明書を必ずお読みください。



誤った取扱いをすると本機や周辺機器の火災、故障等の原因になります。

●空調機本体や関連のコントローラーについてはその据付説明書、取扱説明書を 必ずお読みください



誤った取扱いをすると空調機本体や関連のコントローラーの火災、故障等の原因に

事 頂

1

●本機を水洗いしない



内部に水が浸入して絶縁不良となり感電、故障の原因になります。

用

上

0

●殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き付けない



可燃性スプレーなどを本機の近くに置いたり本機に直接吹きかけないでください。発火・爆発の原因になることがあります。

使用禁止

●液晶画面やランプ、コネクタを先のとがったもので押さない



感電、故障の原因になることがあります。

使用禁止

注

事

項

●濡れた手で操作しない



感電、故障の原因になることがあります。

意 濡れ手禁止

●使用環境範囲を守れない所に据え付けない



使用環境範囲を守ってください。使用環境範囲から外れた環境で使用しますと、重大な故障の原因になることがあります。

据付禁止

●他のアプリケーション・ソフトウェアと併用しない



他のアプリケーション・ソフトウェアと併用しますと、誤動作の原因になります。

使用禁止

移設

2・修理等の

注

意

事

頂

⚠ 警告

●お客様自身で移設はしない



据付工事に不備があると感電、火災などの原因になります。お買上の販売店にご依頼ください。

据付禁止

●改造・修理は絶対にしない



改造や修理に不備があると感電、火災などの原因になります。修理はお買上の販売店にご相談ください。

禁止


必ずお守りください

必ずお守りくださ

### (2) 各部のなまえ

(a) コントローラー外観

### コントロールパネル前面




### (b) コントローラー内部

### コントロールパネル内部 コントロールパネル扉背面 TB4 TB2 M-NET伝送線用端子台 外部入力端子台 TB5 外部出力端子台 直流電源装置 接地端子 パネルコントローラー TB1 AC100V 50/60Hz 管源端子台 HUB リレー塁板 18 主電源ブレーカ 6000-4 空調コントローラー の主電源スイッチ ACアダプタ:HUB用 <u>ノイズフィルタ</u> ACコンセント 表示基板 โปป o,n ( 集中コントローラー 1台で最大50台の室 内ユニットの制御・監 視ができる M-NET伝送線用給電ユニット 集中コントローラーに電源を 供給する 内部配置図 扉裏面図 USBコネクタ USBコネクタ プリンタ等のUSB(A タイプ)対応機器が接続できます。 **⚠**注意 コントローラー内部の機器(端子台・ 集中コントローラー・給電ユニット 等)には、直接手をふれないでください。感電・故障の原因になります。 ちょっと 一言 USB端子には、コントローラーの電源を切らずに 周辺機器を取り付けることができます。

### (c) 基本モニタ(監視) 画面


この説明書は日常よく使用する操作を中心に記載しています。

さらに詳しい内容については、統合管理ソフトの取扱説明書(管理編)・取扱説明書(現地 調整編)を参照してください。



選択されているボタン(画面)がオレンジ色に変わります

こんなときに	このボタンで	ボタンの機能について	詳しくは
フロアの運転状態 を見るとき	フロア ラロアNo.1 (1 F 南東)	表示されているフロアの各機器の運転状態がモニタできます。	P.9
他のフロアの運転状態を見るとき	または機種によって プロア全体	他のフロアに表示を切り換えできます。表示されたフロアの各機器の運転状態がモニタできます。 (コントローラーによってボタン表示と操作方法が違いますので注意ください。)	P.10
ブロックの運転状態を見るとき	プロック	ブロック別の表示に切り換えできます。	P.13
全館の運転状態を見るとき	全館	全館の表示に切り換えできます。	P.14
グループ別の運転 状態を見るとき	·注册 全集至1-1	グループ別の表示に切り換えできます。	P.15
一括で操作をする	ation and the second se	フロアー括および全館一括で ①運転状態の確認 ②各種操作(設定) ③スケジュールの設定ができます。	P.17
画面をコピー するとき		画面に表示されている内容をそのままプリントできます。	P.27
画面のお掃除を するとき		タッチ画面を掃除する間、反応しない様に一時休止で きます。	P.28



こんなときに	このボタンで	ボタンの機能について	詳しくは
運転/停止を したい	運転 停止	空調機の運転/停止が操作できます。	
設定温度を 変更したい	23°C	   室温の設定温度を変更できます。 	P.23
運転モードの設定 を変更したい	がいちゃつ カス 福州 自由	運転モードの設定を「冷房・ドライ・送風・暖房・自動」と設定変更できます。	P.25
連動換気の設定を 変更したい	在 28 社	連動換気の設定を「強・弱・停止」と設定変更できます。	P.25
風向の設定を 変更したい		空調機の風向を変更できます。	P.25
風速の設定を変更したい		空調機の風速を変更できます。	P.25
	運転/停止	手元リモコンからの運転/停止操作ができなくなり ます。	
リモコンの操作禁止設定を	道をモード	手元リモコンからのモード変更ができなくなります。	P.26
変更したい	設定温度	手元リモコンからの温度変更ができなくなります。	F.20
	741.4-9401	手元リモコンからのフィルターリセットができなく なります。	

문대	表示内容	記号説明
	運転中	空調機グループが通常運転しています。
	停止中	空調機グループが停止しています。
	異常発生中	   空調機グループが異常運転しています。 
	フィルタサイン発生中	空調機グループのフィルタが目詰まりしています。フィルタ の掃除が必要です。
	省エネ制御運転	空調機グループが省エネ制御運転しています。 ※1
	スケジュールあり	空調機グループがスケジュール運転しています。
<b>3 建</b>	運転中	換気機器(ロスナイ)グループが運転しています。
<b>美</b> 灰色	停止中	換気機器(ロスナイ)グループが停止しています。
<b>3</b> ◆€	異常発生中	換気機器(ロスナイ)グループに異常が発生しています。
All action	連動機運転中	空調機グループと換気機器(ロスナイ)グループが連動して 運転しています。
	連動機停止中	空調機グループと換気機器(ロスナイ)グループが連動して 停止しています。
<b>1</b> G50	G-50 異常	接続されている"GB-50"ユニットに異常が発生しています。
<b>∆</b> KA	K伝送コンバータ異常	接続されている Κ 伝送のコンバータに異常が発生しています。
<b>↑</b> oc	室外ユニット異常	接続されている室外ユニットに異常が発生しています。
<b>∆</b> os	室外補助ユニット異常	接続されている室外補助ユニットに異常が発生しています。


※1. 省エネ制御は受注対応となります。

記号	表示内容	記号説明
緑色	運転中(監視)	汎用制御機器の運転状態を監視しています。 (特別にはできません) ※2
TAKE TAKE		(操作はできません)※2   汎用制御機器の停止状態を監視しています。
灰色	停止中(監視)	(操作はできません)※2
	運転中(操作))	汎用制御機器の運転状態を監視しています。
<u>Lancell</u>	ZETATI (JATE)	(操作が可能です)※2
	( 汎用機異常	汎用制御機器に異常が発生しています。
	האאונושיי	*2
× • • • •	フロア名	フロア名を表示します。
	運転状態	空調グループ、汎用機器の順に運転状態を表示します。

※2. 汎用機器の制御は受注対応となります。


# 2. 使いかた(1) 運転状態の確認

(a) フロアの運転状態をモニタする




### (b) 他のフロアの運転状態をモニタする

### 




### ■ スロア全⊭ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

<同じ階の他のフロア区域をモニタする>



### <違う階のフロア区域をモニタする>




### (c) ブロック別に運転状態をモニタする



### ■ブロック別の運転状態の表示について


ブロックに設置されている機器の運転状態を、ひと目でわか るアイコンで表現しています。



- ・運転状態は、[異常] > [運転] > [停止]の順に優先して表示します。 ・プロック内にある空調機グループお 運 よび換気グループのひとつでも異 常状態である場合は、ブロックの運 転 転状態表示を「異常」と表示します。 ・また、運転状態と停止状態のグルー プが混在する場合、ブロックの運転 状態表示は「運転」と表示します。 ・「連動換気ユニット」の運転状態は 表示しません。 ・運転モードは全グループが一致した ときだけ、表示します。 転モード ・ブロック内の、すべてのグループの 運転モードが一致しないときは、運 転モードを表示しません。このとき 表示は「ーー」となります。

### 連動設定をしている空調機グループが「停止」のとき、連動換気ユニットのみ「運転」にした場合、 ブロックの運転状態は「停止」となります。連動換気ユニットのみの運転状態を確認するためには、 グループとブロックを設定している場合は、該当プロックを選択して確認してください。また、グルー プ設定をしていない場合は、フロア監視画面または全館監視画面に切替えて確認してください。 (プロック監視画面で汎用機器は表示しません。フロア監視画面または全館監視画面に切替えて確認 してください。)


### (d) 全館の運転状態をモニタする



### ■フロア単位の運転状態の表示について

フロア内に設置されている機器の運転状態を、ひと目でよくわかるアイコンで表現しています。

### フロアの運転状態



空調グループ、汎用機器の順に運転 状態を表示します

### 空調機・換気グループ の表示

運転	○ 緑色
停止	● 濃い灰色
連動換気ユニ ットのみ運転	● 青色
異常	≫ 黄色


### 汎用機器の表示

運転	ĺ Å	录色
停止	濃	い灰色
異常	<b></b>	色


※ 汎用機器の制御は受注対応となります。

### (2) 運転・停止について

- (a) グループ別、運転・停止について
- ■停止中の空調機グループを運転する




### ■運転中の空調機グループを停止する




### (b) フロアー括、運転・停止について

### ■フロア内の機器を一括して運転する




### ■フロア内の機器を一括して停止する




表示されるメニューには現在運転中ならば「停止」、停止中ならば「運転」が表示されます。メニューから「運転」または「停止」をクリックすると運転状態が切換わります。

### (c) ブロックー括運転・停止について

■ブロック内の機器を一括して運転する




### ■ブロック内の機器を一括して停止する




### (d) 全館一括、運転・停止について

### ■全館の機器を一括して運転する




### ■全館の機器を一括して停止する




表示されるメニューには現在運転中のグループがあれば「停止」、すべてのグループが停止中ならば「運転」が表示されます。

### (3) 室温調節のしかた

(a) グループ別に設定温度をかえる






- (b) フロアー括で設定温度を変える
- (c) ブロックー括で設定温度を変える
- (d) 全館一括で設定温度を変える

場合も全て「(a) グループ別に設定温度を変える」場合と同じ方法です。


### (4) 各種設定のしかた

(a) グループ別に運転モード/連動換気/風向/風速の設定をする



# <u>使いこなすには</u>

### (1) リモコンの操作禁止設定について



手元リモコンの操作禁止設 定状態が表示されます。

※マンマシンおよびG-50 からの操作禁止設定のみ、表 示に反映されます。

[運転/停止]、[運転モード]、[設定温度]、[フィルターリセット]の各ボタンを押す度に設定が

許可→禁止→現状維持(アイコン表示なし)→許可・・・と切換わります。


「運転/停止」の禁止 : 手元リモコンからの運転/停止操作ができなくなります。 「運転モード」の禁止: 手元リモコンからのモード変更ができなくなります。 「設定温度」の禁止 : 手元リモコンからの温度変更ができなくなります。

「フィルターリセット」の禁止:手元リモコンからのフィルターリセットができなくなります。

現状維持(アイコン表示なし)に設定すると、禁止/許可状態を現状のままとし、変更しません。

※換気グループでは「運転/停止」と「フィルターリセット」のみ許可/禁止を設定できます。 ※K制御機種は「フィルタリセット」の項目はありません。 ※K制御機種は全項目許可、全項目禁止のみ設定できます。

### (2) 画面のコピーについて




# 4. お手入れのしかた・困ったときに

### (1) お手入れ

### (a) 画面のお掃除をする

画面の汚れが気になったときは、このボタンを押してお掃除します。





### (2) こんな時には・Q&A


(a) 画面のようすがいつもとちがう

異常発生している状況をグループアイコンや監視/操作画面の下部、および、フロア、ブロック、全館、システム機器の画面で確認することができます。

### フロア画面のグループアイコン







### ブロック画面の運転状態



監視/操作画面にはシステム状態表示があり、 「正常」または「異常(点滅)」が表示されます。

システム状態表示

G-50、WHMとその他機器(室内機、汎用機器除く)に分類されています。



### お願い


電池交換マークが表示されたときは、できるだけ早くサービスに連絡してください。

なお、時計の誤差は毎日自動修正されます。 絶対にWindowsの 時刻設定での変更はしないでください。

#### 異常の検出ができる機器

〇室内ユニット、換気ユニット、室外ユニット、G-50、GB-50 〇リモコン、システムコントローラー、K伝送コンバータ

〇電力量計(WHM)、シーケンサ(PLC)、汎用機器



同じ不具合を繰り返さないよう、異常発生の内容を確認し、不具合箇所と原因を必ず突き止めて、不具合原因を取り除いてください。

### (b) 故障かな?と思ったら

### ■サービスを依頼する前に・・・・次のことをお確かめください

症状	原因	対応
	電源ランプがきえていませ んか?	電源の点検をしてください
操作できない	主電源ブレーカが切れてい	主電源ブレーカを「ON」に
画面が消えている	ませんか?	してください。
	停電ではありませんか?	停電後は運転までしばらく 時間がかかります。
	「警告」や「異常が発生しま した!」が表示されています か?	
画面が普段とちがう エラーの表示が出たまま止	アイコンが <b>たた</b> と表示されていますか?	
まっている	<b>露露 関</b> 異常が表示されています	異常表示されている機器の   点検をおこなってください。 
	か?	
	全面が青い色の画面になっていませんか?	
黄色の異常ランプが点滅し	「異常が発生しました!」と	
ている	表示されていますか?	

以上のことをお調べになり、サービスに連絡してください。

### ■これは故障ではありません

	省エネのため、最後に操作してから10分以上放置すると、液
	<b>晶画面のバックライトを消すようにしています。もう一度画面</b>
画面の表示が消えている	を押すと元の表示に戻ります。
一画画の衣小か有えている	定期的(週1回程度)にシステムを終了し、再起動する作業を
	実施しているためです。この作業が終了するまで、しばらく(5
	分ほど)お待ちください。

次のような現象がでたときは、電源プラグを抜き(またはブレーカを「OFF」にして)、す ぐにサービスにご連絡ください。

- **■**こんなときは、すぐにサービスへ
- 主電源ブレーカがたびたび切れる。
- 誤ってコントローラーボックス内に異物や水を入れてしまった。
- 煙りがでる。異臭や異常音がする。

### (3) 移設・工事・点検について

①増改築・引越しのためコントローラーを取外したり再据付けをする場合は、移設のため の専門の技術や工事の費用が必要になりますので、あらかじめ販売店にご相談ください。

#### ■設置場所について

- ①設置・移設をする場合は、販売店または専門業者にご相談ください。
- ②次の場所への据付けは避けてください。
- ・可燃性ガスの洩れる恐れがあるところは避けてください。
- ・粉や蒸気が多量に発生するところ
- ・酢(酢酸)を多量に使用するところ
- 油煙のたちこめるところ
- ・海浜地区等塩分の多いところ
- ・湿気の多い場所
- ・温泉地帯
- ・硫化ガス・イオウ系ガスの発生するところ
- ・高周波加工機(高周波ウェルダー等)のあるところ
- ・酸性の溶液を頻繁に使用するところ
- ・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ

など、コントローラーの周囲雰囲気が特殊な場所で使用しますと、多くの場合コントローラーの故障の原因となります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■電気工事について

- ①電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および据付工事説明書に従って施工してください。
- ②万一の感電防止のため、アースを取付けてください。
- ③据付場所によっては、漏電ブレーカの取付けが義務付けられています。詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- ④ブレーカ・ヒューズなどは正しい容量のものをご使用ください。

### (4) 仕様

#### 1. 仕様

Nio	No. 項 目 型 名			力按分課金	ライセンス無	U	ą	力按分課金	ライセンス有	り	
140,	現 日	<u> </u>	CB-E50	CB-E100	CB-E150	CB-E200	CB-E50K	CB-E100K	CB-E150K	CB-E200K	
1	管理対象台数	(室内ユニット)	50台	100台	150台	200台	50台	100台	150台	200台	
2	外	形寸法			450×70	00×150r	nm (幅×i	高さ×奥行)	•		
3		質量	3 (	Okg	3.5	5kg	3(	Okg	3.5	5kg	
4		電源			単相	AC100V	50/60	)Hz			
5	消	養電力	15	OW	20	OW	1 5	OW	20	OW	
6		構造			屋内用	壁掛露出形	片扉形 非防	5滴構造			
7		ィ・扉・ベース)					鋼板				
8	塗装色(	(ボディ・扉)		ピュア	'ホワイト	(マンセル (		9/0.4	半艷)		
		名称					<u>'グハンドル</u>				
9	ハンドル仕様	<b>定型</b>	A-475-A-3-1								
		キーNO、/付属数					/2個				
		取付穴					<b></b>				
	The fact articles	取付ピッチ	350×640mm (幅×高さ)					(5 <u>1</u>			
10	取付方法 取付穴サイズ <b>ø 1 Omm</b>										
		アンカーボルト/サイズ									
<u> </u>	#7/40 = (\) 7. ++ (\)	埋め込み長さ			the of the first			(注)	····	-	
11	配線引込み方向				制御	ボックス上部		(/12/			
12	接地仕様						接地	371			
13	13 使用環境 周囲温度						屋内設置に阻				
		周囲湿度 形式				90%RH					
14	演号 わッチパラリ					ライト付カラ			<del>,</del>		
'4	液晶タッチパネル	画面サイズ・解像度 タッチパネル方式	ļ		12. 11	インチ、XG/	4 (1024 抵抗膜方式	x / 68)			
(注	- ) 和線21777円のウサ	現地にて加工してください。	L			アプロクト	5.1000000000000000000000000000000000000				

(注) 配線引込み用の穴は、現地にて加工してください。

#### 2. 主な構成部品

No.	部品名	称 型 名	CB-E50	CB-E100	CB-E150	CB-E200	CB-E50K	CB-E100K	CB-E150K	CB-E200K
1		主電源プレーカ 3A					1			
2		パネルコントローラー					1			
3	本	HUB(スイッチングハブ)					1			
4		集中コントローラー (GB-50)	1	2	3	4	1	2	3	4
5	体	M-NET伝送線用給電ユニット (CB-33KU-A)	1	2	3	4	1	2	3	4
6		リレー基板					1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·
7		表示基板					1			
8							1			
9							1			
10	品	USBX <del>T</del> U					2			

### 3. 管理対象機器

ビル用マルチエアコン(M-NET機種)、設備用インバータエアコン、設備用パッケージエアコン<\*1>、 スリムエアコン(A制御機種) <\*2>、ルームエアコン霧ヶ峰<\*3>、ハウジングエアコン<\*3>、 ロスナイ(フリープランシステム対応機種)、加熱加湿付ロスナイ(\*4)、単独加湿ユニット、 フリープランアダプター、ビル用マルチエアコン(K制御機種)<\*5>、スリムエアコン(K制御機種)<\*5><\*6>

- (\*1) M-NE T対応機種(受注生産品)を手配してください。
   (\*2) 室外ユニットに別売品「M-NE T接続用アダプター」を取り付けてください。
   (\*3) 室内ユニットに別売品「M-NE T制御用インターフェイス」を接続してください。
- 〈\*4〉 本機およびMーNETシステムでは、MーNET属性「IC(室内ユニット)」で扱われます。
- <\*5> K伝送コンバータを介して管理します。
- <\*6> K伝送コンバータを介しても、一部接続できない機種があります。

#### 4. 機能表

	項目	内 容	管理单位
	運転/停止	運転/停止を切り換えます。	全館・フロア・ブロック・グループ
	運転モード切換 <sup>(*1)</sup> (換気モード切換)	冷房(ドライ)/暖房/送風/自動 <sup>(*2)</sup> のモードを切り換えます。 ロスナイに対しては換気モード(熱交換/普通/自動)を切り換えます。	全館・フロア・ブロック・グループ
	温度設定	[設定温度範囲 (1℃単位)] 冷房(ドライ)時・・・19~30℃ ※中温機種の場合 14~30℃ 暖房時・・・17~28℃ / 自動時 <sup>42</sup> ・・・19~28℃ ※オールフレッシュ機種の場合 冷房時・・・19~30℃ (14~30℃) <sup>43</sup> 冷房(ドライ)時、18℃以下の操作は19℃に、暖房時29℃以上の操作は28℃ に設定されます。	全館・フロア・ブロック・グループ
操	設定温度範囲制限	手元リモコン(MEリモコン)と一般ユーザーのWebブラウザに対して、設定温度範囲の制限をかけます。	全館・フロア・ブロック・グループ
作	風速切換	<b>風速を切り換えます。 (*4)</b>	全館・フロア・ブロック・グループ
''	風向切換	上下風向、スイング/固定の切換操作、およびルーバーの操作を行います。 (*4)	全館・フロア・ブロック・グループ
	手元リモコン操作の禁止/許可	手元リモコンによる操作の禁止/許可を項目ごとに設定します。 〈操作禁止可能項目〉 ・運転/停止・運転モード・温度設定 ・フィルターサインリセット	全館・フロア・ブロック・グループ
	フィルターサインリセット	フィルターサインのリセット操作を行います。	全館・フロア・グループ
	ナイトモード設定	室外ユニットのナイトモード運転(低騒音運転)を行う時間帯と、制御対象の室 外ユニットを設定します。 <sup>45</sup>	GB-50系統一括
	連動換気機器の切換	室内ユニットと連動している換気機器(ロスナイ・単独加湿ユニット)の停止/ 弱風/強風を切り換えます。 <sup>(6)</sup>	全館・フロア・ブロック・グループ
	運転/停止	運転/停止状態を表示します。	グループ
	運転モード	連転モード(冷房・ドライ/暖房/送風/自動)または換気モード(熱交換/普通/自動)の状態を表示します。	グループ
	設定温度	設定温度の状態を表示します。(14~30℃)	グループ
	風速	風速の状態を表示します。 <sup>&lt;*4&gt;</sup>	グループ
監	風向	風向の状態を表示します。(上下風向、スイング/固定、ルーバー) (*4)	グループ
視	手元リモコン操作の禁止/許可	手元リモコンの禁止/許可状態を表示します。	グループ
į	吸込温度(室内温度)	室内ユニットの吸込温度または室内温度を表示します。 (**)	グループ
1	フィルターサイン	室内ユニットのフィルターサインを監視・表示します。	グループ
İ	異常	空調機またはロスナイの正常/異常の状態を表示します。 (*8)	グループ
	連動換気機器の状態	室内ユニットと連動している換気機器(ロスナイ・単独加湿ユニット)の運転状態(停止/弱風/強風)を表示します。	グループ
	グループ編成・ブロック編成	1回の操作で同一に運転する室内ユニットのグループ・ブロックを指定します。	グループ・ブロック
	換気連動設定	室内ユニットと換気機器(ロスナイ・単独加湿ユニット)の連動設定を行います。	室内ユニット
	スケジュール (週間・年間・当日)	曜日ごとに、動作回数1日12回まで設定可能。 [操作項目] 運転/停止、運転モード、温度設定 手元リモコン操作禁止/許可 年間 年50回まで特異日を設定できます。(祝日、夏季連休など)	全館・フロア・ブロック・グループ
管理・		当日 週間スケジュール、年間スケジュールの設定を変更せずに、当日のスケ ジュールのみ変更できます。	
録	空調料金算出 <sup>(*9)</sup> (電力量手入力)	室外ユニット、室内ユニットの運転実績に基づいて、空調機の使用電力量の按分を行い、空調料金を算出します。 ・電力量按分ライセンス登録機種(形名CB-E***K)のみ可能です。 ・電力量自動按分を行う場合は、上記機種とPICポックスを使用し、	課金ブロック
	空調料金算出 <sup>(*9)</sup> (電力量自動按分)	電力量計を接続してください。 ・出力形式として、ファイル出力(CSVファイル)とプリンター出力が可能ですが、プリンターはお客様側でご用意願います。	課金プロック
	履歴(異常履歴・操作履歴)	異常履歴     最新のものから順に8000件まで保持します。       操作履歴     最新のものから順に10000件まで保持します。	グループ
そ	フロア画面表示	フロア平面図画面上にグループアイコンを配置して、操作監視を行います。 (フロア平面図画面は、物件毎に制作します。) **10'	
の他	外部接点入力 (無電圧接点)	緊急停止/通常 (*11)	全館
	外部接点出力 (リレー接点)	一括運転/停止状態、一括異常/正常状態	全館

<sup>(\*1)</sup> ビル用マルチエアコンの場合、冷暖同時運転が可能な機種以外は、同一冷媒系統内での冷層/暖房の混在運転はできません。

<sup>(\*1)</sup> ビル用マルチエアコンの場合、冷暖同時運転が可能な機種以外は、同一冷媒系統内での冷房/ 暖房の混在運転はできません。
(\*2) ビル用マルチエアコンの場合は、冷暖同時運転が可能な機種のみ取扱い可能です。
(\*3) オールフレッシュ機種で吹出し温度制御を使用される場合は、設定温度範囲が14~30℃になります。
(\*4) 室内ユニットの機種によって機能が異なります。
(\*5) ビル用マルチエアコン (M・NET機種) PUHY-J\*\*\*-Bタイプ以降の室外ユニットが対象となります。
(\*5) 連動機 (ロスナイ) の換気モードの切り換えはできません。
(\*7) グループ代表ユニット(グループ内で最も若いアドレスのユニット)で検知した値を表示します。
(\*8) 異常内容をコードで表示します。
(\*9) 本製品による料金質曲は、計量法によるものではありません。公正な取引用にはご使用できません。
(\*10) フロア平面図は最大5画面までが標準装備となります。6画面以上になる場合は、別料金となります。
(\*11) 外部入力モード(運転/停止など)は、初期設定ツールまたは初期設定Webで変更することができます。

### 保証とアフターサービス

#### (a) 保証について

#### ■お願い

ユーザの皆様へ(使用許諾契約)

本記載内容はお客様と三菱電機エンジニアリング㈱との間の契約書です。このアプリケーション・ソフトウェアを使用した場合、下記の内容に同意し使用しているものとみなさせて頂きます。

三菱電機エンジニアリング㈱または、その販売会社および代理店はいかなる場合にもお客様に、付随的、派生的または特別の損害に対する責任を、たとえ販売者がその種の損害が発生する可能性について通知を受けていたとしても負いません。第三者からのいかなる権利の主張に対する責任も負いません。

#### ■保証に関して

- ・必ず「お買い上げ日、販売店名」などをお確かめのうえ、記録しておいてください。
- ・保証期間は据付け日から1年間です。
- ■補修用性能部品の最低保有期間
- ・エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、経済産業省の指導により製造打切り後9年です。性能 部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ■ご不明な点や修理に関するご相談は
- ・お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ■修理を依頼されるときは

「こんな時には・・・Q&A」をよくご覧になってお問い合わせください。

なお不具合のあるときは、必ず電源を切ってからお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ◎保証期間中は
- ・修理に関しては、規定にしたがって販売店が修理させていただきます。
- ◎保証期間が過ぎているときは
- ・修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理いたします。
- ◎修理料金の仕組み
- ・修理料金は、技術料+部品代(+出張料)で構成されています。

#### ■ご連絡いただきたい内容

1. 品名

タッチパネル式空調コントローラー

2. 形名・製品番号

製品に表記してあります。

3. お買い上げ日

○○年○月○日 できるだけ詳しく。

4. 故障の状況

**さるだけ許しく。** 

5、ご住所

(コントローラーのエラー表示記号など) 付近の目印なども

6. お名前・電話番号

※保証期間内でも次の場合は保証対象外になります。

- ①本仕様書または別途取り交わした説明書等における、指示事項及び注意事項を遵守せずに工事を行った場合。
- ②弊社の製品仕様を無断で改造した場合。
- ③弊社の使用条件を守らなかったことによる故障の場合。
- ④化学薬品、塩害、温泉ガス等の特殊条件による腐食等の故障の場合。
- ⑤天災、火災による故障の場合。
- ⑥据付工事に不具合がある場合。
- ⑦不当な修理による故障の場合。
- ⑧納入品以外の原因による故障の場合。
- ⑨製品故障によるシステム補修、営業補償等の2次補償。

### (b) アフターサービスおよびメンテナンスについて

お買上げの販売店・施工者、設備業者、あるいは、三菱電機冷熱相談センター・販売会社に問い合わせください。

### お願い

営業窓口、ご相談窓口、修理窓口に関しては、集中コントローラーGB-50 あるいは空調ユニットに同梱しております「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」をご覧ください。



和歌山事業所 〒640-8686 和歌山県和歌山市手平6-5-66 三菱電機株式会社冷熱システム製作所内 TEL(073)435-2070 FAX(073)435-2314